BESTO REDDING
P.O. Box 146 - 7940 AC Meppel (NL)
Eekhorstweg 4 - 7942 JC Meppel (NL)
Phone +31 (0)522-278140
Fax +31 (0)522-278149
www.besto-redding.com

BESTO INFLATABLE 100 N Junior 20-50 kg

United Moulders systeem (5CI)
Clear Indicator
24 gr. CO^2
Junior



A: Gascilinder / Pressgasflasche / Cartouche / Cilindro / Gascylinder 24 gr.
B: Mechanisme / Mechanismus / Mécanisme / Meccanismo / Mechanism
C: Deksel / Deckel / Couvercle / Calotta / Cover
E: Controlepunten / Kontrollpunkte / Points de Contrôle / Foro di controllos / Check buttons

GEBRUIKSAANWIJZING
Nadat u het vest gebruikt heeft moet u eerst de deksel (C) van het mechanisme schroeven. Daarna kunt u het reddingvest met schoon zoetwater afspoelen. Laat vervolgens, indien noodzakelijk, het vest leeglopen. Plaats hiervoor de afsluitdop ondersteboven op het mondopblaaspijpje. Als het vest helemaal leeggelopen is, plaats dan de afsluitdop weer goed op het mondopblaasventiel. Laat het vest drogen. Doe dit niet in de felle zon of in de directe omgeving van een warmtebron. Maak uw vest weer gebruiksklaar door de volgende handelingen uit te voeren (zie ook de afbeeldingen):

1. Schroef de (on-)gebruikte CO2-cilinder (A) van het mechanisme (B) af.
2. Maak het huis van het mechanisme goed schoon en droog.
3. Schroef een nieuwe of ongebruikt deksel op het mechanisme. Schroef het deksel zo ver mogelijk aan. Controleer of de verloopdatum niet overschreden is, is dit wel zo, dan vervangen (zie gebruiksaanwijzing vest).
4. Schroef een nieuwe of de ongebruikte CO2-cilinder op het mechanisme. Let op dat u de juiste cilinder monteert: 24 gr CO2, met 1/2" UNF-aansluiting.
5. Vouw het vest (zie gebruiksaanwijzing vest).

Waarschuwing:
Sla het vest op een droge en donkere plaats op. Opslag- en gebruikscondities: -30°C en +50°C.
Controleer uw reddingvest regelmatig op lekkage door middel van:

- Het vest op te blazen met de mond d.m.v. het mondopblaaspijpje.
- Laat het minimaal een uur liggen.
- Controleer het vest op eventuele lekkage.
- Laat het vest leeglopen en vouw het vest weer.

Let op: Laat uw Besto Inflatable bij professioneel gebruik ieder jaar en bij recreatief gebruik iedere twee jaar herkeuren door een gecertificeerd keuringsstation.

INSTRUCTIONS FOR USE

After use you can rinse the jacked with freshwater. When necessary, deflate the jacket totally bij reversing the valve cap and inserting it in the oral inflation tube. Refit the valve cap correctly on the oral inflation tube. Do not dry your lifejacket in full sunshine or near a source of heat. Prepare your lifejacket by doing as follows:

1. Screw the (un-)used CO2-cylinder (A) from the mechanism (B).
2. Clean and dry the housing carefully.
3. Screw a new or an unused cap on the mechanism.
   Screw it as far as possible. Check that the expiration date has not been exceeded. If this is so, replace the cap (see instruction lifejacket).
4. Screw a new or the unused CO2-cylinder on the mechanism. Pay attention that the cylinder has the correct filling-weigth and connection: 24 grs. CO2, 1/2" UNF.
5. Fold the jacket (see instruction lifejacket).

Warning: Store your lifejacket in a dry and dark place. Storage and use conditions:

- Inflate the jacket orally.
- Leave it for at least one hour.
- Examine for signs of leakage.
- Deflate the jacket and fold the buoyancy chamber into the cover.

Attention: Have your Besto Inflatable inspected bij a certified inspection service every year in case of professional use and every two years in case of leisure use.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wenn Sie die Weste benützt haben, können Sie Diese mit Leitungswasser abspülen. Entleeren Sie danach, wenn notwendig, die Weste. Dazu stecken Sie die Ventilkappe umgekehrt in das Mundaufblasventil. Wenn die Weste ganz entleert ist, müssen Sie die Ventilkappe wieder richtig auf das Mundaufblasventil stecken. Trocknen Sie die Weste nicht in der prallen Sonne oder in der Nähe von Heizkörpern. Machen Sie Ihre Weste durch die Ausführung der folgenden Schritte wieder gebrauchsfähig (Siehe Bilder!):

1. Schrauben Sie die (un-) benutzte CO2-Flasche (A) von dem Mechanismus (B) ab.
2. Reinigen und trocknen Sie gründlich das Gehäuse.
3. Schrauben Sie eine neue oder die unbenützte Deckel auf den Mechanismus. Achtung: Prüfen Sie, ob das Haltbarkeitsdatum nicht uberschritten ist; wenn ja, austauchen (Sehe Gebrauchsanweisung der Weste).
4. Schrauben Sie eine neue oder die unbenützte CO2-Flasche auf den Mechanismus. Achten Sie darauf, die richtige CO2-Flasche zu benutzen: 24 g. CO2 mit 1/2" UNF-Gewinde.
5. Falten der Weste (sehen Sie die gebrauchsanweisung der Weste).

Warnung: Lagern Sie die Weste danach an einem dunklen und trockenen Ort. Lagerungs- und Gebrauchsbereich: -30C bis +50C. Kontrollieren Sie die Weste regelmässig auf Dichtigkeit:

- Blasen Sie die Weste mit dem Mundaufblasventil auf.
- Legen Sie die Weste mindestens eine Stunde beiseite.
- Überprüfen Sie die Weste auf Dichtigkeit.
- Entleeren Sie die Weste und falten Sie Diese wieder zusammen.

Achtung: Lassen Sie Besto Inflatable bei professionellem Gebrauch jährlich und bei Verwendung zu Freizeitzwecken alle zwei Jahre von einer zertifizierten Prüfstation prüfen.

MODE D'EMPLOI

Après utilisation, dévissez d' abord le couvercle (C) du mécanisme.
Ensuite, rincez votre gilet dans l' eau douce. Si nécessaire, dégonflez-le. Pour cela, placez le bouchon inversé sur la pipe de gonflager Sitôt la veste complètement dégonflée, replacez le bouchon dans la bonne position. Laissez sécher le gilet. Ne faites pas cela en plein soleil, ni à proximité d'une source de chaleur. Préparez votre gilet en procédant de la manière suivante (voir aussi schémas):

1. Dévissez la cartouche de CO2 (A) utilisée ou non) du mécanisme (B).
2. Nettoyez à fond et séchez l' emplacement de la capsule.
3. Vissez un couvercle nouveau ou inutilisé.
   Vissez aussi loin que possible. Attention: contrôler si la date d'utilisation n'est pas dépassée, si c'est le cas, remplacer (Voie Aussi la mode d'emploi la gilet de Sauvetage).
4. Vissez une cartouche de CO2 (nouvelle ou inutilisée) sur le mécanisme. Soyez attentif à monter la cartouche appropriée:
   24 gr. CO2 avec raccord 1/2" UNF.
5. Pour replier le gilet, procédez de la manière dans l'emploi.

Avertissement: Il est impossible d' assembler le mécanisme en omettant une capsule soluble car la cartouche de CO2 serait immédiatement activée. Entreposez le gilet dans un endroit sec et sombre. Conditions d' entreposage -30C à +50C.
Contrôlez régulierement une fuite éventuelle:

- Gonflez le gilet à la bouche à l'aide de la pipe.
- Attendez au moins 1 heure.
- Contrôlez une fuite éventuelle.
- Dégonflez le gilet, pliez et placez le à nouveau dans la housse.

Attention: Faites contrôler votre Besto inflatable par une station de contrôle certifiée, chaque année en cas d'utilisation professionnelle, et tous les deux ans en cas d'utilisation pour les loisirs.

INSTRUZIONI PER L' USO

Dopo l' uso sciacquare la giacca in acqua dolce. Quando sarà necessario potete sgonfiare completamente la giacca tramite il tubetto del gonfiaggio a bocca usando la parte posteriore del tappo di chiurua inserendolo dentro la valvola. Finita l' operazione di sgonfiaggio riposizionare il tappino nella posizione iniziale.
Non fate asciugare la Vs. giacca di salvataggio al sole o vicino a fonti di calore.

1. Svitate il cilindro di CO2 (A) dal meccanismo (B).
2. Svitate la calotta, pulite e asciugate con cura l' alloggio della rondella di bloccaggio rossa.
3. Avvitare una nuova calotta o una non usata nel meccanismo. Avvitarla a fondo. Attenzione: controllare che non sia stata superata la data di scadenza. In caso contrario sostituire (Vedi Istruzioni per L'uso la giubbotti di salvataggio).
4. Riavvitate al meccanismo un cilindro di CO2, nuovo o mai suato. Fate attenzione che il cilindro di CO2 sia da 24 grammi e con l' impanatura di 1/2 UNF.
5. Piegate la giacca usando il seguente metodo e instruzioni per l' uso

Dopo l' uso Mantenete la Vs. giacca di salvataggio in u luogo asciutto e buio. Condizioni di conservazione e uso:

- da -30°C fino a +50°C. controllate la giacca regolarmente per verificare eventuali perdite.
- gonfiate la giacca con la bocca.
- attendere circa 60 minuti.
- sgonfiate la giacca e riponetela piegandola nuovamente.

Attenzione: Fare ispezionare il Besto Inflatable da un centro di controllo certificato ogni anno in caso di uso professionale ed ogni due anni in caso di uso ricreativo.